FAQs HUB LEGO SPIKE





ELABORADO POR:





Requisitos sistema según por dispositivo

| | Windows 10 | macOS | iOS (sólo tablets) | Android (sólo tablets) | Chrome OS |
|-------------------|--|---|--|--|--|
| Hardware | 1.5 GHz Intel® Core i3 processor - or better 4 GB RAM 3 GB available storage space Bluetooth 4.0 or above | 1.5 GHz Intel® Core Duo processor - or equivalent or better 4 GB RAM 2 GB available storage space Bluetooth 4.0 or above | iPad Air 2 and iPad Mini 4 or newer | 8" display or larger 3 GB RAM 3 GB available storage space Bluetooth 4.0 or above | 1.40 GHz Intel® Celeron® 2955U dual-core processor – or equivalent or better 4 GB RAM 3 GB available storage space Bluetooth 4.0 or above |
| Sistema Operativo | Windows 10 (64-bit), version 1803 or newer | macOS Mojave 10.14 or newer | iOS 13 or newer | Android 7.0 or newer | Chromebook running Android 7.0 or newer Google Play Store access required (Android App on Chromebook) |

Conexión a internet

La conexión a internet es necesaria para:

- Instalar la aplicación
- Actualizar el HUB
- Descargar las actualizaciones y los contenidos
- Acceder al material de soporte al profesorado
- Para poder usar algunas funciones de programación (como por ejemplo tener acceso a datos meteorológicos en tiempo real)



Carga del HUB

El HUB se puede cargar mediante un puerto USB 3.0 usando únicamente el cable USB blanco incluido en la caja. Este cable se puede conectar a un enchufe o regleta conectado a la corriente o bien a través de un puerto USB de un dispositivo electrónico.

HUB SPIKE Prime

- 1. ¿Cómo conectar el HUB por primera vez?
 - La primera vez que se conecta el HUB a la aplicación de SPIKE debe conectarse siempre por cable, en un dispositivo Windows o Mac, para actualizar el Sistema Operativo (OS) del HUB. Es importante que el HUB esté cargado al 100% y tener buena conexión a internet (para garantizar la correcta actualización recomendamos conexión por cable).
 - Cómo actualizarlo:



• Al finalizar nombrar el HUB con un nombre único y etiquetar de manera que sea correctamente identificable. En caso de uso en una aula de varios HUB identificar de forma única cada HUB con un dispositivo electrónico, etiquetando el dispositivo con el mismo nombre que el HUB.



Fecha actualización 30/03/2022 www.robotix.es



• Más información de como conectar un HUB mediante bluetooth una vez actualizado y etiquetado: <u>https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/bluetooth-connectivity</u>

2. RECOMENDACIONES:

- Asegurarse que se dispone de la última versión de la aplicación. Más información en: https://education.lego.com/en-us/downloads/spike-app/software
- No vincular el HUB mediante bluetooth si previamente no se ha actualizado y cambiado el nombre de fábrica.
- Si trabajamos en el aula con varios HUBs y dispositivos, iniciar la vinculación 1 a 1, para asegurar la correcta conectividad. No encender todos los dispositivos Bluetooth de los HUBs al mismo tiempo.
- Cargar siempre el HUB después de cada uso. Asegurar de que está al 100% antes de empezar a trabajar.
- No cambiar el nombre del HUB bajo ninguna circunstancia. En caso de querer hacerlo, es necesario antes de eliminar el emparejamiento del dispositivo.
- Atención si el HUB está vinculado a más de un dispositivo, y se ha modificado el nombre, es posible que algún dispositivo no lo identifique con el nombre nuevo. Se recomienda borrar todos los dispositivos bluetooth del dispositivo.
- Periódicamente, al conectar el HUB, puede indicarnos que se debe actualizar el HUB. Es IMPORTANTE que el HUB esté cargado al 100% (Si no, ponerlo a cargar mientras hace la actualización) y que el dispositivo tenga conexión a internet (para garantizar la correcta actualización recomendamos conexión por cable). Después de la actualización, nombrarlo con el mismo nombre antes de actualizarlo.

HUB SPIKE Essential

- 1. ¿Cómo conectar el HUB por primera vez?
 - La primera que se conecta el HUB a la aplicación de SPIKE debe conectarse siempre por el cable UBS blanco, en un dispositivo Windows o Mac, para actualizar el Sistema Operativo (OS) del HUB. Es importante que el HUB esté cargado al 100% y tener buena conexión a internet (para garantizar la correcta actualización recomendamos conexión por cable).



• Cómo actualizarlo:

Windows o Mac: Abrir la aplicación / Escoger SPIKE ESSENTIAL / Abrir un proyecto / Clicar en el icono de conexión del HUB / Escoger Modo USB / Encender el HUB / Aceptar Actualizar OS.



Abrir la aplicación / Escoger SPIKE Essential Abrir un proyecto

Clicar en el icono de conectar HUB Escoger Modo USB

Aceptar Actualizar OS

Chromebook: Conectar el HUB mediante cable USB blanco al dispositivo, abrir el navegador e ir a LEGOeducation.com/HubOS (Este link no funciona si el HUB no está conectado por cable)

• Al finalizar nombrar el HUB con un nombre único y etiquetar de manera que sea correctamente identificable. En caso de uso en una aula de varios HUB identificar de forma única cada HUB con un dispositivo electrónico, etiquetando el dispositivo con el mismo nombre que el HUB.

3. RECOMENDACIONES:

- No vincular el HUB mediante bluetooth si previamente no se ha actualizado y cambiado el nombre de fábrica. Si trabajamos en el aula con varios HUBs y dispositivos, iniciar la vinculación 1 a 1, para asegurar la correcta conectividad. No encender todos los dispositivos Bluetooth de los HUBs al mismo tiempo.
- Cargar siempre el HUB después de cada uso. Asegurar de que está al 100% antes de empezar a trabajar.





- No cambiar el nombre del HUB bajo ninguna circunstancia. En caso de querer hacerlo, es necesario antes de eliminar el emparejamiento del dispositivo.
- Atención si el HUB está vinculado a más de un dispositivo, y se ha modificado el nombre, es posible que algún dispositivo no lo identifique con el nombre nuevo. Se recomienda borrar todos los dispositivos bluetooth del dispositivo.
- Recomendamos, periódicamente (una vez al trimestre) actualizar el HUB, Está actualización debe realizarse siempre mediante cable. Es IMPORTANTE que el HUB esté cargado al 100% (Si no, ponerlo a cargar mientras hace la actualización) y que el dispositivo tenga conexión a internet (para garantizar la correcta actualización recomendamos conexión por cable).Después de la actualización, nombrarlo con el mismo nombre antes de actualizarlo.

PREGUNTAS FREQUENTES

1. ¿Cómo conectar el HUB mediante Bluetooth?

Encontraréis toda la información de cómo conectar el HUB mediante Bluetooth en el siguiente link: <u>https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/bluetooth-connectivity</u>

2. ¿Cómo sé si el HUB ha completado la carga?

Cuando el HUB esté completamente cargado se encenderá una luz verde al lado de la conexión microC del HUB, si es roja es que necesita seguir cargando.

Comprobar estado bateria

3. ¿Cómo sé el nivel de carga del HUB?

A través de la aplicación.



Clicar en el icono de conexión del HUB

Fecha actualización 30/03/2022



СоІог

4. ¿Cómo puedo restaurar el HUB en las condiciones originales?

A través de la aplicación. Clicar en el icono de conexión del HUB / clicar sobre los 3 puntos parte derecha y escoger la opción de restaurar.



Clicar en el icono de conexión del HUB

Clicar sobre los 3 puntos parte derecha y escoger la opción de restablecer ajustes

5. ¿Qué significan los colores de error del HUB Prime?

El botón central del HUB cambia de color cuando hay un error en el HUB.

Tipología de error



Botón central rojo Error en el HUB o en el programa que se quería ejecutar. Revisar la programación y volver a ejecutar el programa. Si el problema persiste, reiniciar el HUB manteniendo presionado el botón central durante aproximadamente 3 segundos.

- Botón central naranja Batería baja. Conectarlo al cable USB y ponerlo a cargar.
- Botón central verde El HUB ha dejado de funcionar, seguramente porqué le ha fallado la conexión. Reiniciar el HUB manteniendo presionado el botón central durante aproximadamente 3 segundos.



Botón central azul El HUB necesita actualizarse mediante cable USB.

Botón superior derecha violeta/verde/azul El OS del HUB se ha actualizado recientemente y es necesario reiniciarlo. Reiniciar el HUB manteniendo presionado el botón central durante aproximadamente 20 segundos.

6. ¿Qué significan los colores de error del HUB Essential?

La luz debajo el botón central del HUB cambia de color cuando hay un error en el HUB.



| Color | Tipología de error |
|----------------------|--|
| intermitente naranja | Batería baja. Conectarlo al cable USB y ponerlo a cargar. |
| intermitente rojo | La batería está sobrecargada. Apagarlo y dejarlo enfriar durante 15 minutos. |
| azul | El HUB está conectado a través de Bluetooth al dispositivo. |
| intermitente blanco | EL HUB está esperando a poderse conectar a un dispositivo. |
| blanco | El HUB está conectado a través de cable al dispositivo. |
| violeta/verde/azul | El OS del HUB se ha actualizado recientemente y es necesario reiniciarlo. |



7. ¿Tienes más dudas?

Puedes consultar las preguntas frecuentes de LEGO Education.

FAQ's SPIKE Prime:

https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/troubleshooting/spike-prime-faqs

FAQ's SPIKE Essential:

https://education.lego.com/en-us/product-resources/45345-spike-essential-resource-page/troubleshooting/spike-essential-faqs